

## Montageanleitung Trennwandsystem N13/VK

1. Maß der Kabinenvorderfront (*Außenkante*) an der Kabinenrückwand anreißen.  
Wandprofil<sup>1</sup> (1830mm) lotrecht durch Spreizdübel und beigelegte Schrauben (4x30mm) 15cm über Fußbodenoberkante befestigen.
- 2.0 Fuß mit Deckkappe auf 15cm Distanzlänge in Eckprofil einschrauben.  
Seitenwand<sup>2</sup> in Wandprofil lotrecht einsetzen und von Innen verschrauben  
(*Zuerst mit Bohrer 3,3mm vorbohren und mit Schraube 3,5x13mm befestigen*).
- 2.1. Fuß in Seitenteil<sup>3</sup> einschrauben, Seitenteil an Seitenwand laut Skizze ansetzen und innen verschrauben  
(*Zuerst mit Bohrer 3,3mm vorbohren und mit Schraube 3,5x13mm befestigen*).  
**Fuß noch nicht am Boden befestigen.**
- 2.2. Bei Reihenanlagen werden zusätzlich zu Pkt. 1.0 alle Mittelwände<sup>10</sup> und Zwischenteile<sup>11</sup> montiert  
(*Dazu sind Distanzkörper für 15cm Bodenfreiheit empfehlenswert.*) Wandprofilbefestigungen an Zwischenteil<sup>11</sup>  
(*Bohrung 4,6mm mit Tiefenanschlag bohren und mit Schrauben 4,8x9,5mm*) verschrauben.  
**Achtung keine Durchgangsbohrung!!!**
3. Wandprofil<sup>4</sup> für das Seitenteil analog Pkt. 1 montieren.
4. Fuß in Seitenteil<sup>5</sup> einschrauben, Seitenteil in Wandprofil einfügen, dabei Abstandshalter<sup>6</sup> (674mm) als Distanz für Türöffnung auf die Türanschlagprofile auflegen. Seitenteil und Wandprofil verschrauben.
5. Abschlusschiene<sup>7</sup> an die Länge der Vorderfront anpassen, für die Befestigung Alu 3mm und Platte 2,7mm vorbohren. Anschließend mit Schrauben 2,9x22mm fixieren.  
Vor Befestigung der Abschlusschiene Klebeschutzfolie auf Abstandshalter<sup>6</sup> entfernen.
6. Abschlusschiene<sup>8</sup> an Seitenwand analog Pkt. 5 befestigen.
7. Tür<sup>9</sup> einhängen, eventuell durch Höhenverstellung der Füße justieren.
8. Füße an Boden durch Dübelschraubenverbindung (Schrauben 4,0x30mm) befestigen.
9. Knaufgarnitur entsprechend beiliegender Montageanleitung einbauen.

