

## Montageanleitung Trennwandsystem N30/S

1. Maß der Kabinenvorderfront (*Außenkante*) an der Kabinenrückwand anreißern.  
Wandprofil<sup>1</sup> **Länge 1818mm** lotrecht durch Spreizdübel und beigelegte Schrauben (5x30mm) 16cm über Fußbodenoberkante befestigen.
- 2.0 Fuß mit Deckkappe auf 15cm Distanzlänge in Seitenwand<sup>2</sup> einschrauben.  
Seitenwand<sup>2</sup> in Wandprofil<sup>1</sup> einsetzen und von innen verschrauben  
**Fuß noch nicht am Boden befestigen**
- 2.1. Fuß in Seitenteil<sup>3</sup> einschrauben,  
Seitenteil<sup>3</sup> an Seitenwand<sup>2</sup> laut Skizze ansetzen und innen verschrauben.  
**Fuß noch nicht am Boden befestigen.**
- 2.2. Bei Reihenanlagen werden zusätzlich zu Pkt. 2 alle Mittelwände<sup>10</sup> und Zwischenteile<sup>11</sup> montiert  
(*Dazu sind Distanzkörper von 15cm für die Bodenfreiheit empfehlenswert.*) Wandprofil **Länge 1806mm**  
an Wand- und Zwischenteil<sup>11</sup> (*mit Schrauben 5x30mm*) verschrauben.
3. Wandprofil<sup>4</sup> für das Seitenteil analog Pkt. 1 montieren.
4. Fuß in Seitenteil<sup>9</sup> einschrauben, Seitenteil<sup>9</sup> in Wandprofil<sup>4</sup> einfügen, dabei Vierkantprofil<sup>5</sup>  
als Distanz für Türöffnung auf die Türanschlagprofile auflegen.  
Seitenteil<sup>9</sup> und Wandprofil<sup>4</sup> verschrauben.
5. Abschlusschiene<sup>6</sup> - Vorderfront anpassen und von oben mittels Schraube (5x30mm) verschrauben.
6. Abschlusschiene<sup>7</sup> - Seitenwand analog Pkt. 5 befestigen.
7. Tür<sup>8</sup> einhängen, eventuell durch Höhenverstellung der Füße justieren.
8. Füße am Boden durch Dübelschraubenverbindung (Schrauben 5x30mm) befestigen.
9. Drückergarnitur entspr. beiliegender Montageanleitung einbauen.

