

Montageanleitung Trennwandsystem N30/S

1. Maß der Kabinenvorderfront (*Außenkante*) an der Kabinenrückwand anreißen.
Wandprofil¹ **Länge 1818mm** lotrecht durch Spreizdübel und beigelegte Schrauben (5x30mm) 16cm über Fußbodenoberkante befestigen.
- 2.0 Fuß mit Deckkappe auf 15cm Distanzlänge in Seitenwand² einschrauben.
Seitenwand² in Wandprofil¹ einsetzen und von innen verschrauben
Fuß noch nicht am Boden befestigen
- 2.1. Fuß in Seitenteil³ einschrauben,
Seitenteil³ an Seitenwand² laut Skizze ansetzen und innen verschrauben.
Fuß noch nicht am Boden befestigen.
- 2.2. Bei Reihenanlagen werden zusätzlich zu Pkt. 2 alle Mittelwände¹⁰ und Zwischenteile¹¹ montiert
(*Dazu sind Distanzkörper von 15cm für die Bodenfreiheit empfehlenswert.*) Wandprofil **Länge 1806mm**
an Wand- und Zwischenteil¹¹ (*mit Schrauben 5x30mm*) verschrauben.
3. Wandprofil⁴ für das Seitenteil analog Pkt. 1 montieren.
4. Fuß in Seitenteil⁹ einschrauben, Seitenteil⁹ in Wandprofil⁴ einfügen, dabei Vierkantprofil⁵
als Distanz für Türöffnung auf die Türanschlagprofile auflegen.
Seitenteil⁹ und Wandprofil⁴ verschrauben.
5. Abschlusschiene⁶ - Vorderfront anpassen und von oben mittels Schraube (5x30mm) verschrauben.
6. Abschlusschiene⁷ - Seitenwand analog Pkt. 5 befestigen.
7. Tür⁸ einhängen, eventuell durch Höhenverstellung der Füße justieren.
8. Füße am Boden durch Dübelschraubenverbindung (Schrauben 5x30mm) befestigen.
9. Drückergarnitur entspr. beiliegender Montageanleitung einbauen.

